

## 電鎖基本安裝配線與改裝說明



PS:SW 開關基本在 AC 電源上,如果在對講機電路上是放在負電(-)迴路上。



- 1. 圖一為 DC12V 繼電器接法,圖二為 AC24V 繼電器接法.
- 2. 如果接 DC12V 請注意控制迴路的距離不可太遠,免於電壓電流不足。
- 3. 電鎖 PT 無法使用·