

MG-JZ2025 前後門口控制器(板)使用說明

1. 改善透天住宅前後門口機問題。
2. 社區大門口機與透天住宅門口機對講機通話改善。
3. MG-JZ2025 前後門口控制器(板)安裝，透天住宅 MD-C 與 MG-CE 對講機獨立施工，不影響社區安裝功能。
4. 開前後門電鎖須雙按鍵(鈕)開鎖迴路對講機 MG-2CE 型。
5. MG-JZ2025 前後門口控制器(板)需安裝於透天住宅 MD-C 門口機附近(內)，電源需從 MD-C 門口機供應。
6. 安裝 MG-JZ2025 前後門口控制器(板)不影響透天住宅 MD-C 兩用門口對講機正常使用功能安裝。
- 7.

MG-JZ2025 前後門口控制器(板)

接 GND	⊕	—	—	⊕	接 GND
接 MD-B 門口機(T)	⊕	TD	TI	⊕	接 MD-C 門口機(T)
接 MD-B 門口機(R)	⊕	RD	TO	⊕	接 MG-C 對講機(T)
接 MD-B 門口機(樓層號碼)	⊕	BD	RI	⊕	接 MD-C 門口機(R)
接 MD-C 門口機(樓層號碼)	⊕	CB1	RO	⊕	接 MG-C 對講機(R)
接 MD-C 門口機(樓層號碼)	⊕	CB2	+	⊕	接 MD-C 門口機 DC+12V